

Bedienungsanleitung für das Pult

1. **Hauptschalter** auf dem Pult einschalten (roter Schalter auf der rechten Seite des Pultes).
2. **Beamer** einschalten (roter Knopf auf der schwarzen Fernbedienung).
- 3a. Bei Verwendung des **Computers**: Den im Pult befindlichen Computer einschalten. Die Lautstärke wird über den Drehschalter „Rechner“ geregelt.
- 3b. Bei Verwendung des eigenen **Laptops**: Laptop mit den im Pult befindlichen Kabeln (Bild und Ton) an den Eingängen im Pult anschließen. Bei Verwendung des HDMI-Anschlusses den Knopf „HDMI“, bei Verwendung des VGA-Anschlusses den Knopf „VGA“ drücken. Die Lautstärke wird über den Drehschalter an der rechten Seite des Pultes (links vom Hauptschalter) geregelt.
4. Die Lautstärke des **Mikrofons** auf dem Pult wird über den Drehschalter „Mikrofon“ geregelt.
5. Abspielen von **CDs** über den CD-Player im Pult. Lautstärkeregelung über den Drehschalter „CD“
6. Abspielen von **DVDs** über den Computer
7. **VHS-** und **Musikkassetten** können über die Geräte im Geräteturm (links hinten auf dem Podium) abgespielt werden.
8. Am Ende bitte Beamer ausschalten (durch zweimaliges Drücken des roten Knopfes auf der Fernbedienung) und Computer herunterfahren. Danach mittels Hauptschalter das Pult ausschalten.